

Montage handgreepslot

Als u gebruik wilt maken van deze handgreepsloten dient u **meenemers** te plaatsen glaspanelen niet weggeschoven kunnen worden.



1. Het handgreepslot plaatst u aan de meest linker en rechter glaspaneel van de glaswand zodat een deel van de handgreep in het U-profiel aan de zijkant geschoven kan worden. Gezien vanuit de binnenzijde is het glaspaneel welke op het 1^e spoor staat regulier de 'deur' van de glaswand. Op het achterste spoor staat regulier het glaspaneel die u niet als deur gebruikt en meestal op z'n plek blijft staan. U gebruikt de korte schroefpen voor het glaspaneel op het 1^e spoor (de deur) en de langere schroefpen om het laatste glaspaneel vast te zetten. U plaatst de schroefpen door het U-profiel aan de zijkant en dan in de schroefdraad van de handgreep. Met enkele slagen vast te zetten.
2. U start met het opmeten en afplakken van de hoogte waarop u de handgreep wenst. Een hoogte van ca. 1.1 mtr (onderzijde handgreep) is regulier voor een deurklink.



3. Let op: De opening in de handgreep is altijd naar binnen toe gericht. Anders kunt u de schroefpen niet door het gat in het U-profiel in de handgreep draaien.
4. U voegt een klein beetje Polymax Bisonlijm in de binnenkant van de deurgreep voordat u deze gaat plaatsen.
5. Hierna slaat u voorzichtig met een rubberen of houten hamer de handgreep op de juiste hoogte op het glaspaneel.



- U plaatst het glaspaneel met daarop de handgreep op de sporen.
- U kunt nu afmeten en met plakband aangeven waar u het gat moet boren in het U-profiel. Het **hart van het gat in de handgreep moet overeenkomen met het hart in het te boren gat in het U-profiel!** Ook moet het gat exact in het **midden van het U-profiel** zitten!



- Boor een gat alleen door de **voorzijde** van het U-profiel (aan de binnenkant van de overkapping). Advies: boor eerst met een kleine boor (2mm) een gaatje en daarna met een boor rond (6mm) het definitieve gat.



- Idem bij het andere U-profiel. Bij het glaspaneel die u niet als 'deur' gaat gebruiken en die meestal op dezelfde plaats zal staan gebruikt u de langere schroefpen omdat hier het glaspaneel met het handgreepsloot op het laatste spoor staat.
- Als u de schroefpen door het U-profiel in het handgreepsloot zet kunt u met een enkele slag draaien de pen in de schroefdraad draaien om de glaswand af te sluiten.

