

Handleiding voor het monteren van uw Industrial Look-profielen op uw glazen wand

Stap 1

Maak het glas goed schoon met een vochtige doek en ontvet deze met brandspiritus of ontvetter.



Stap 2

Verzamel benodigd gereedschap en leg dit klaar voor gebruik: meetlint, watervaste stift, vijltje om de bramen van het zagen te verwijderen, afplaktape, ontvetter (spiritus), doekje, ijzerzaag, rubber hamer.



tap 3

Meet de lengte op vanaf de bovenzijde van het H-profiel waarin de wieltjes zitten tot aan de onderzijde van het bovenspoor. Teken dit vervolgens af op het glas met een stift. Schuif vervolgens uw paneel van links naar rechts en kijk goed of het streepje dat u getrokken heeft niet verdwijnt in het bovenspoor want dit zou betekenen dat uw een afloop hebt. Mocht dit wel het geval zijn neem dan de kortste maat als maat van het U-glasprofiel. U zaagt met een ijzerzaag alle U-glasprofielen op lengte.



Stap 4

Plaats aan een zijde van uw glaspaneel het aluminium U-glasprofiel. Sla deze voorzichtig met een rubberhamer zodat het gehele profiel volledig tegen de zijkant van het glaspaneel zit.



Stap 5

Bepaal de vakverdeling: Plak afplaktape op uw glas en streep met een stift de exacte hoogte af. Doe dit zowel links als rechts en aan de voorkant én aan de achterkant voor elke aan te brengen strip. Bij de bestelling geeft u door wat de breedte van uw glaspaneel is zodat we de strips op maat kunnen leveren. De strips zijn op maat en de kopse kanten zijn in de door u gewenste kleur.



Stap 6

Verwijder deels de beschermingslaag van de plakband op uw strip en plak de strip op de deur u aangegeven lijntjes op uw glas en start daarbij tegen het U-glasprofiel aan de zijkant dat u al had geplaatst. Houdt de strip horizontaal zodat deze op het andere lijntje aan de andere zijde komt. Vervolgens trekt u voorzichtig de beschermingslaag eronderuit en drukt de strip op het glas. **Let op vast is vast.** Verschuiven is niet meer mogelijk. U gaat nu verder met alle strips plaatsen.



Stap 7

Vervolgens slaat u met een rubberen hamer aan de andere zijde van uw glaspaneel het andere U-glasprofiel op zijn plek.

Tot slot kunt u de getrokken stiftstreepjes en/of afplaktape verwijderen mochten deze zichtbaar zijn.



Wij adviseren ronde handgrepen.

Deze zijn in diverse varianten en kleuren verkrijgbaar.

